

AT DVIS - EPU - Модуль Расширения

AT DVIS - EPU - Модуль Расширения



Если требуется подключить более 3-х радиостанций к одному модулю СМУ, то для этого служит Процессорный Модуль Расширения EPU. Каждый модуль EPU имеет два интерфейсных разъема GAIO для подключения радиостанций. После подключения радиостанции, работающие в полудуплексном режиме будут интегрированы во внутреннюю интерком-систему и станут частью радиосети. Радиостанции могут работать в обычном режиме, выполнять ретрансляцию сигнала с внутренней интерком сети, а также коммутацию сигнала с одной радиостанции на другую, которые установлены в транспортном средстве.

AT DVIS - EPU - Модуль Расширения - Цифровая Система Интерком

